LC-4500R
EXERCISE BIKE

LC45R-0100-26

SN 100010-Up



Revision Date: 3/24/99


Crank Bearing Kit
GK51-00002-0001
Bearing / Cranknut(LT)
AK18-00029-0001
Tabbed Lockwasher
OK18-01280-0000
Left Cranknut
OK18-01059-0002
Crankarm
OK18-01281-0000
Crankarm bearing(RT)
w/ Cranknut
AK18-00116-0001
Console Wire Harness
AK51-00060-0000
Lock Rack
OK51-01013-0000
Grips
OK14-01124-0000
Crank Arm w/ Sprocket
AK51-00045-0000
Seat Extrusion Assembly
SK51-00036-0000
Crank Arm Sprocket
OK51-01186-0000
Alternator Control Board
SK51-00052-0000
Chain
OK18-01140-0001
Master Link Assembly
GK18-0004-0002
Alternator Pulley Assembly
SK17-00106-0000
Freewheel Gear
AK41-00023-0000
Alternator Cable Assembly
AK51-00061-0000
Pulley Clutch Assembly
AK17-00036-0001
Poly V-Belt
0017-00009-1021
Pulley Shaft
OK51-01050-0000
Pulley Shaft Retainer
OK51-01028-0000


End Cap
Ok19-01208-0000
Seat Assembly w/o Back
SK51-00027-0000
Front Stop Bracket
OK51-01062-0000
Plastic Shield
Ok51-01185-0000
Locking Mechanism
SK51-00053-0000
Roller Guard
Ok51-01059-0000
Shroud Bracket
OK51-01027-0000
Shroud w/Decal(LT)
SK51-00047-0002
Shroud Decal
OK51-01024-0000
Shroud w/Decal(RT)
SK51-00047-0001
Shroud Decal(RT)
OK51-01024-0000
Shroud Screw(11)
0017-00101-0991
Wheel Assembly
SK51-00054-0000
Wheel Bearing Assembly
SK18-00016-0000
Wheel Inserts
Ok51-01017-0000
Wheel Washers
Ok17-01029-0000
Wheel Screw
0017-00101-1611
Insert Screw
0017-00101-1611